



## BEAUREGARD STUDIO

FAIT CONFIANCE AUX FRERES NORDIN

### NETTOYER /

Appliquer le DECRASSANT BLEU SP CIRE.

Pur ou dilué, au balai brosse ou monobrosse équipée de Scotch Brite Vert.

### RINCER /

Rincer à l'eau claire puis à l'ALCOOL FIN A VERNIR à la serpillière. Laisser sécher.

### PROTEGER - HYDROFUGER /

#### HYDROFUGEANT SP

- Passer sur 1 ou 2 m<sup>2</sup> au spalter. Faire pénétrer soigneusement par mouvements circulaires et appuyés avec la mèche extra fine.

Renouveler 2 à 3 couches.

### ENTREtenir - EMBELLIR /

NETTOYANT SP CRISTALLISANT / 1 verre à moutarde dans un seau d'eau claire. Alternner 1 fois sur 2 avec du savon noir dilué.

### RENDEMENT MOYEN /

Décrassant : 2l = 30 m<sup>2</sup> / Alcool Fin à Vernir : 2l = 40 m<sup>2</sup> / Hydrofugeants : 3l = 30 m<sup>2</sup>

Nettoyant Cristallisant : 2l = Selon la fréquence de l'entretien

## BEAUREGARD & LES FRERES NORDIN TRAITEMENT & ENTRETIEN DES CARREAUX DE CIMENT

### Le kit (30m<sup>2</sup>)

DECRASSANT BLEU SP CIRE	2L
ALCOOL FIN A VERNIR	2L
HYDROFUGEANT SP (aspect mouillé) 2 à 3 couches	3L
NETTOYANT SP CRISTALLISANT ( finition & entretien)	2L
PINCEAU SPALTER ACRYL	
MECHE EXTRAFINE	450gr
KIT MOUSSE PONÇAGE	